

Прикрутите цокольную коробку к основному каркасу рис 4.




Рис. 4.

Соберите выдвижные ящики как показано на картинке ниже.



Прикрутите саморезами направляющие к бокам выдвижных ящиков и бокам каркаса комода (узкая часть к ящикам, широкая к каркасу)

\*\*\* Шариковые нап-щие разбираются на 2 части (вытяните узкую часть до остановки, нажмите на пластиковый рычаг и вытягивайте полностью). Собранные выдвижные ящики установите в каркас комода позиционируя по направляющим.

#### Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в сухом проветриваемом помещении при температуре +10-28 градусов с относительной влажностью 15-65%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывает преждевременное старение мебели, деформацию мебельных щитов.
2. На поверхность не рекомендуется ставить горячие и мокрые предметы. Оберегать от попадания на изделие растворителей кислот и щелочей, спиртосодержащие растворы, бензин, ацетон, растворители.
3. Следует оберегать изделие от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их невозможно.

#### Гарантии

Предприятие-изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей мебели при соблюдении правил транспортировки, установки и эксплуатации.

По механическим повреждениям, возникшим при транспортировке, установке или хранении мебели предприятие ответственности не несет.  
Примечание: производитель оставляет за собой право проводить изменения параметров изделия без предупреждения.

## Паспорт изделия

